

Vejledning:

1. Tænd for GPS enheden



2. Vent indtil enheden har fundet satellitter



3. Tryk 4 gange på PAGE knappen for at komme hen til MENUEN.



4. Fra starten af er "OPRET WPT" markeret. Tryk på "OP / NED" knapperne for at komme ned til "SPIL"

5. Der kommer nu en liste frem med 4 spil. Brug "OP / NED" knapperne til at skifte mellem Spillene - tryk på "OK" for at vælge et spil.

6. Vælg "GEKO SMAK"

7. Man kommer nu til en indstillingsside. Man kan indstille følgende:
Størrelse (lille/medium/stor) (lille er et område på 20x30 m - stor 55x80 m)

Sværhedsgrad (nem/normal/svær) (bestemmer hvor mange og hvor hurtigt geko'erne dukker frem på skærmen).

Kort orientering (spor op/nord op) (spor op betyder at pilen altid pege i den retning man går, mens nord op altid vil have pilen pegende i nords retning)

Øvelsesbeskrivelse:

Spillet startes ved at trykke "OK", når feltet "START" er markeret.

Målet er at flytte pilen henover geko'en ved at bevæge sig rundt på området.

Når pilen er over geko'en trykkes der på "OK".

Hvis man har ramt kommer der et "!" frem på skærmen.

I bunden kan man hele tiden se hvor mange point man har fået (jo mere præcis henover geko'en, jo flere point får man), hvor langt man er i spillet (angivet i procent) og hvor mange geko'er man har ramt.

